SAKAImed

エクササイズミラー

SPR-5130

取 扱 説 明 書

ご使用になる前に…… 2
用　途…… 3
特 長…… 3
仕 様…… 3
各部の名称　と　構成…… 4
清掃…… 5
保守・点検…… 5
保証とアフターサービス…… 6



●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

●「取扱説明書」は
・1 部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
・1 部を保存用として、大切に保管してください。

03-205①PX

ご使用になる前に

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

⚠ 注意　　取り扱いを誤ると、**「傷害または物的損害の発生が想定される」**ことを示しています。

絵表示の意味

禁止	行為を禁止することを示した表示です。
強制	必ず実行していただくことを示した表示です。

設置について　⚠ 注意

機器は必ず平らな場所に設置する

不安定な場所では機器が転倒する恐れがあります。

機器移動時はホワイトボード用トレーからの落下物に注意する

けがの原因となります。

使用について　⚠ 注意

機器の改造をしない

故障やけがの原因となります。

機器に寄りかからない

機器が倒れたり、ミラーが割れることで、けがをする恐れがあります。

機器を叩いたり、物をぶつけたりしない

機器が倒れたり、ミラーが割れることで、けがをする恐れがあります。

罫線用マグネットは確実に取り付ける

罫線用マグネットが確実に取り付けられていないと、外れてけがをする恐れがあります。

設置時はキャスターをロックする。

不意に動いてしまい、けがや破損の原因になります。

医師や指導者の指示に従って使用

使用を誤るとけがをする恐れがあります。

用 途

本製品は、姿勢確認、歩行トレーニング、起立トレーニングなどの時の姿勢指導や、装具を使用しての歩行の指導等に使用します。また、付属の罫線ゴム（縦・横）を取り付けることで、トレーニング時の目安とすることができます。

特 長

●簡単な移動

移動用のキャスターが標準で装備されていますので、設置や移動が簡単に行えます。

●自由に設定できる罫線ゴム（縦・横）

罫線ゴム（縦・横）を取り付けることで、個人に合わせた運動の基準線を設定することができます。

●ホワイトボードとしても利用可能

片面はホワイトボードとしてもご利用いただけます。

仕 様

型　　式		SPR-5130
外形寸法（W×D×H）		970×500×1830 mm
ミラー面寸法（W×H）		870×1650 mm
質　　量		約 39 kg
材 質	ミラー	5 mm厚ガラス・飛散防止フィルム貼付
	ホワイトボード	ホワイトボード鋼板
	本体フレーム	スチール、メラミン塗装
	キャスター	ナイロン、ストッパー対角２輪
付属品		罫線ゴム（縦・横）　　各１個 罫線用マグネット　　４個 ホワイトボード用トレー　１個

注．都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。

各部の名称 と 構成



罫線ゴムの端に輪をつくり、
マグネットに写真の向きで
しっかりと掛けてください

付属品

- 罫線ゴム（縦・横）　　各１個
- 罫線用マグネット　　４個
- ホワイトボード用トレー　１個　（イラストにはありません）

清掃

・汗や汚れはすぐに乾拭きしてください。汚れのひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。その後、乾拭きしてください。
・アルコール・シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。
・タワシや磨き粉入りスポンジは機器を傷つけますので使用しないでください。
・ホワイトボードへの筆記後に長期間放置すると消しにくくなることがあります。筆記後はホワイトボード用イレーザー（市販品）を用いてなるべく早く消してください。誤ってホワイトボードマーカー以外のペンで書いてしまった場合には消えないことがあります。

保守・点検

・本製品を使用する際は、機器の管理者の方が次の始業点検（日常点検）を実施してください。

① 製品に汚れや損傷はありませんか？
② 製品周囲に障害物はありませんか？
③ ミラーに破損はありませんか？
④ 本体フレームは傾いていませんか？
⑤ スケールに剥がれはありませんか？
⑥ 罫線ゴムがたるんでいたり、切れそうになっていませんか？
⑦ 罫線用マグネットが割れたり変形していませんか？
⑧ 罫線用マグネットはしっかり取り付けられていますか？

・長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常な状態か十分な点検を行ってください。
・点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
・清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

保証とアフターサービス

保証書と保証期間

・保証書(別添)は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。保証書がないと保証期間中でも有償修理とさせていただく場合があります。

・保証期間は 1 年です。本体フレームは 5 年間です。保証の規定につきましては保証書をご覧ください。

修理をご依頼いただく場合

修理をご依頼いただく場合は、下記のことをお知らせください。

機種名　：　SPR-5130

お買い上げ：　年　月　日

故障状況(できるだけ詳細に)

住所、氏名、電話番号

メーカーより指示のあるとき以外は、機器を分解しないでください。

・耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

・損耗品（使用により、磨耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

・正常な使用において、交換の目安が約１年のもの。

罫線ゴム

・正常な使用において、交換の目安が約３年のもの。

キャスター

損耗品の交換時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

・保守用性能部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

● 不明な点等がございましたら、最寄りの営業所までご連絡ください。

覚え書きとしてご利用ください。

営業所名	
営業担当者名	
購入年月日	年　　月　　日
MEMO	

● 修理に関するお問合せ：
健康被害などが発生した場合：
・サポートセンター　フリーダイヤル 0120-161-288
・または、平日のみ下記の最寄りの営業所へ

● 商品に関するお問合せ：
下記の最寄りの営業所

（時間はすべて 9:00 ～ 17:00 です。）

酒井医療株式会社

http://www.sakaimed.co.jp

札幌営業所	〒065-0018	札幌市東区北 18 条東 19-3-23	011(780)5570
盛岡営業所	〒020-0866	盛岡市本宮 4-9-16	019(656)5336
仙台営業所	〒984-0032	仙台市若林区荒井字遠藤 47-1	022(390)6840
新潟営業所	〒950-0855	新潟市東区江南 6-1-11	025(286)1788
埼玉営業所	〒331-0812	さいたま市北区宮原町 3-590-4	048(662)4560
千葉営業所	〒270-1402	白井市平塚 2668-3	047(497)3691
東京営業所	〒113-0034	文京区湯島 2-21-25	03(3816)5010
西東京営業所	〒183-0012	府中市押立町 3-8-17	042(330)7621
横浜営業所	〒224-0041	横浜市都筑区仲町台 5-6-34　ベルウッド	045(944)4478
名古屋営業所	〒460-0012	名古屋市中区千代田 2-6-12	052(263)9867
長野営業所	〒390-0851	松本市島内 3506 インペリアルプラザ松島 102	0263(40)5014
関西第 1 営業所	〒565-0853	吹田市春日 3-20-8	06(6386)3545
関西第 2 営業所	〒565-0853	吹田市春日 3-20-8	06(6386)3545
山陽営業所	〒670-0975	姫路市中地南町 6-1	079(243)2530
広島営業所	〒731-0124	広島市安佐南区大町東 3-8-36 アドグレイスⅡ	082(830)0420
高松営業所	〒761-8071	高松市伏石町 2137-3	087(865)0715
福岡営業所	〒816-0932	大野城市瓦田 5-3-29	092(573)7133
鹿児島営業所	〒890-0069	鹿児島市南郡元町 6-10　リード in 南郡元	099(252)5251

本　　社	〒113-0034	文京区湯島 2-21-25
白井第一工場	〒270-1402	白井市平塚 2668-3
白井第二工場	〒270-1402	白井市平塚 2593-1
白井物流センター	〒270-1431	白井市根 235-2

2012.11